



FICHE TECHNIQUE

SOUFFLY

**SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT
MULTIPOSITION
USAGE PROFESSIONNEL**

PROPRIETES PRINCIPALES

SOUFFLY souffle de l'air sec, ne givre pas même utilisé tête en bas.

SOUFFLY s'utilise par pour sécher et dépolssiérer les objets utilisés en :

- électronique
- optique
- photographie
- vidéo
- mécanique de précision
- informatique

SOUFFLY est facile d'emploi grâce à son tube prolongateur pour atteindre les parties inaccessibles.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Ne pas agiter avant emploi.
- Tenir l'aérosol verticalement, soit tête en haut, soit tête en bas.
- Ne pas retirer le tube prolongateur.
- Diriger le tube en direction des surfaces à traiter.
- Pulvériser de préférence par courtes pressions à quelques cm.

RECOMMANDATIONS

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement.

Ne pas fumer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Eviter de pulvériser sur des pièces chaudes ou incandescentes.

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.